

## Heckwarnanlage LED-TRAFFICMASTER WARNING BAR



„Absicherung am Einsatzort ist Selbstschutz von Mannschaft und Fahrzeug!“  
 Unter diesem Motto haben wir 1994 die erste kompakte Heckwarnanlage in Österreich vorgestellt und in den Folgejahren hunderte Fahrzeuge damit ausgestattet. Heute setzen wir auf zeitgemäße LED-Technik in Form des Traffic Master Warning Bars. Auf große Entfernung weisen nun äußerst stromeffiziente LED-Leuchten, in der Blinkreihenfolge gesteuert, auf Ihren Einsatzort hin. Die Heckwarnanlage ist einfachst zu montieren und daher auch für die Nachrüstung geeignet.

### Kurzdaten

- Betriebsspannung 12VDC
- Blinkmuster: Aufbaupfeil nach links, Aufbaupfeil nach rechts, Aufbaupfeil nach links / rechts, Warnmodus Flash 1, Warnmodus Flash 2
- Schnell-/Langsamlauf
- Kontroll-LEDs am Steuergerät
- Eingang für externe Blaulichtsteuerung
- Kombinierbar mit Elektroniksirene EuroSmart

### Technische Daten

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Betriebsspannung                     | 12VDC                                     |
| Stromaufnahme                        | 1,2A                                      |
| Anzahl LED-Module                    | 6x gelbe LED-Module / 2x blaue LED-Module |
| Blinkfrequenz                        | 2,4 Blitze/Sekunde                        |
| Größe (LxHxT)                        | 1070x70x45mm                              |
| Schutzart                            | IP65                                      |
| Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig | ✓   |

### Artikeltablelle

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1 | LED-TRAFFICMASTER WARNING BAR, 12VDC, inkl. Steuergerät                                    | ArtNr.: 114014253110 |
| 2 | LED-TRAFFICMASTER WARNING BAR, 12VDC, ohne Steuergerät für Elektroniksirene Eurosmart Gen2 | ArtNr.: 114014253101 |



eingeschaltet




ausgeschaltet




Steuergerät 8 Kontroll-LEDs


### Blinkmuster



Aufbaupfeil nach links



Aufbaupfeil nach rechts



Aufbaupfeil nach rechts



Warnmodus Flash 1



Warnmodus Flash 2

Die blauen LED-Module können über das Steuergerät oder in Verbindung mit der Elektroniksirene EuroSmart aus-/eingeschaltet werden.